



ABRELATAS INDUSTRIAL

Utilización de la máquina

Levantar la manilla, introducir la lata ligeramente inclinada, de tal forma, que la cuchilla penetre en la parte interior y que la pestaña exterior de la lata se apoye sobre la moleta de arrastre; bajar a fondo la manilla, y girar lentamente la manivela.

Si la lata es cuadrada o rectangular, para facilitar el paso de los ángulos ayudarle con la mano.

Puede abrir toda clase de latas. En algunos casos deberá situarse la cuchilla en su posición más baja. No se recomienda, de todas formas, mantener la cuchilla en esta posición, -la más baja-, mientras no sea necesario.

Reglaje

- (1) Si la cubierta de la lata no queda completamente cortada, hacer descender la cuchilla.
- (2) Si después de cortar la cubierta o tapa, queda una rebarba cortante en el interior de la lata, aflojar el tornillo superior de reglaje y hacer bascular el conjunto porta-cuchilla para acercar más la cuchilla a la moleta de arrastre.
-Estos reglajes, se realizan ayudados de la llave especial (1), y un destornillador (2).

Atención

Después del reglaje la cuchilla debe girar libremente sobre su eje.

Entretención

Limpiar a fondo, al menos una vez por semana, con una brocha y agua jabonada. Hacer secar el aparato al calor del fuego y engrasar abundantemente los muelles y ejes. Esta máquina podrá ser utilizada largos años sin inconvenientes, a condición de ser convenientemente cuidada.

Todas las piezas son intercambiables.



TRATAMIENTO DE RESIDUOS, S.L.

Barrio Florida, 30 - 1ª planta
Tel.: 943 331 424 - Fax: 943 331 549
Apartado 84 · E-mail: str2000@teleline.es
20120 HERNANI (Gipuzkoa) SPAIN